

CHECKLIST **EVEL**[®] – Colgá tu TV sin drama

Antes de perforar

- ☐ Verificá el tipo de pared (ladrillo / hormigón / durlock)
- ☐ Elegí los tarugos y tornillos adecuados para ese material
- ☐ Revisá el peso del televisor y la capacidad del soporte
- ☐ Confirmá que tenés todas las herramientas: cinta métrica, nivel, lápiz, taladro, mechas y destornillador

Medición y replanteo

- ☐ Marcá el centro de la pared donde irá el televisor
- ☐ Determiná la altura ideal (centro de pantalla a la altura de los ojos: aprox. 100–110 cm desde el piso)
- ☐ Calculá la distancia de visión (diagonal del TV \times 1,5 a 2)
- ☐ Usá la cinta EVEL para marcar el eje vertical y horizontal
- ☐ Corroborá con el nivel que las líneas estén derechas

Fijación

- ☐ Marcá los puntos de perforación con precisión
- ☐ Perforá con mecha del diámetro justo para el tarugo elegido
- ☐ Colocá los tarugos firmemente hasta el fondo
- ☐ Atornillá el soporte verificando que quede bien nivelado
- ☐ Colgá el TV y revisá que quede centrado y firme

Seguridad y terminación

- ☐ Revisá que los cables no queden tensionados
- ☐ Usá canaletas o pasacables para prolijar la instalación
- ☐ Probá el movimiento del soporte (si es orientable)
- ☐ Encendé y verificá que la pantalla esté a la altura correcta

Extras recomendados

Leé EN EL POST, la sección “Anclajes según pared” antes de elegir el tarugo

Tip Evel: “Medí dos veces, perforá una sola.”