

¿Qué es el cero fijo?

El cero fijo es el punto único desde el cual se toman todas las medidas de una tarea u obra.

Si cambia el punto de referencia, cambia la medida.

Cuándo definir el cero fijo

Definilo siempre:

- Antes de replantear
 - Antes de cortar
 - Antes de perforar
 - Antes de pasar medidas a otra persona
-

Ejemplos de cero fijo válido

- Cara terminada
- Eje marcado
- Línea de láser
- Borde estructural definido

No importa cuál elijas.

Importa que todos usen el mismo.

Regla clave

Si cambia el cero, cambia la medida.

