www.evel.com.ar
@evel_argentina

NIVEL
LÁSER

IR A LA TIENDA

ALCANCE
30 metros

LÍNEAS
2 en cruz · verde



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	ALCANCE
NL1D	30 mts

Nivel láser autonivelante de 2 líneas en cruz, pensado para nivelar, aplomar y escuadrar en obra con rapidez. Proyecta una línea horizontal y una vertical de láser verde (520 nm) de alta visibilidad, con un alcance de hasta 30 metros y una precisión de ±3 mm cada 10 m.

Su péndulo se nivela solo al desbloquearlo y avisa con líneas parpadeantes cuando queda fuera de rango. Con el péndulo bloqueado pasa a modo manual para marcar ángulos e inclinaciones. Compacto, con protección IP54 y soporte magnético en L para fijarlo a perfiles y estructuras metálicas.

EVEL®

www.evel.com.ar
@evel_argentina

NIVEL LÁSER

IR A LA TIENDA

ALCANCE
30 metros

LÍNEAS
2 en cruz · verde

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Autonivelación automática
Al desbloquear el péndulo se nivela solo; si queda fuera de rango, las líneas parpadean como aviso.

Modo manual
Con el péndulo bloqueado proyecta líneas fijas en cualquier ángulo para inclinaciones y escaleras.

Listo para obra
Protección IP54 contra polvo y salpicaduras, con soporte magnético en L incluido.

Láser verde de 2 líneas
Cruz horizontal + vertical con apertura de 110° para nivelar, aplomar y escuadrar.

Modo pulso
Compatible con detector láser (no incluido) para trabajar a mayor distancia.

SISTEMA ÓPTICO Y LÁSER

Especificaciones Técnicas

- **Precisión:** ±3 mm cada 10 m (horizontal y vertical).
- **Tipo de Láser:** Clase 2, verde 520 nm.
- **Alcance:** hasta 30 m.
- **Apertura de líneas:** 110° horizontal y vertical.

COMPONENTES

Especificaciones Técnicas

- **Modos:** Autonivelación (péndulo libre) y Manual (péndulo bloqueado).
- **Alimentación:** 2 pilas AA (no incluidas).
- **Incluye:** nivel láser, estuche y soporte magnético en L.

ESPECIFICACIÓN	VALOR
Alcance	30 m
Precisión	±3 mm / 10 m
Ángulo de líneas	110° H y V
Protección	IP54
Temp. de trabajo	-10 °C a 50 °C
Peso	203 g

Recomendaciones de uso

- **Seguridad:** No mirar directamente el haz láser ni apuntarlo a los ojos de otras personas.
- **Transporte:** Antes de moverlo o guardarlo, apagar el equipo y dejar el péndulo en posición bloqueada.
- **Mantenimiento:** Limpiar con paño suave y húmedo, sin solventes. Si no se usa durante meses, retirar las pilas y guardarlo en su estuche.

SI TENÉS DUDAS, O NECESITAS ALGUNA INFORMACIÓN QUE NO ENCONTRÁS EN ESTA FICHA, ESCRIBINOS

MAIL CONTACTO