www.evel.com.ar
@evel_argentina

NIVEL
LÁSER

IR A LA TIENDA

ALCANCE
45 metros

LÍNEAS
3 × 360° · verde



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	ALCANCE
NL3D	45 mts

Nivel láser autonivelante 3D con 3 líneas de 360°: una horizontal y dos verticales que cubren piso, paredes y techo de todo el ambiente al mismo tiempo. Láser verde (520 nm) de alta visibilidad, alcance de hasta 45 metros y precisión de ±3 mm cada 10 m.

Se autonivela en un rango de ±4° y cuenta con modo pulso para trabajar con receptor (no incluido) en exteriores o a largas distancias. Batería de litio recargable de 4000 mAh con carga USB-C, protección IP54 y kit completo: maletín, placa de destino y soporte magnético en L.

www.evel.com.ar
@evel_argentina

NIVEL LÁSER

IR A LA TIENDA

ALCANCE
45 metros

LÍNEAS
3 × 360° · verde

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cobertura total 360°
Una línea horizontal y dos verticales de 360° para trabajar todo el ambiente sin mover el equipo.

Autonivelación ±4°
Se nivela sola al desbloquear; si queda fuera de rango, las líneas parpadean como aviso.

Batería recargable
Litio 4000 mAh con carga por USB-C. Cable incluido.

Modo pulso
Para usar con receptor láser (no incluido) en exteriores o a largas distancias.

Modo manual
Con el péndulo bloqueado proyecta líneas en superficies inclinadas.

SISTEMA ÓPTICO Y LÁSER

Especificaciones Técnicas

- **Precisión:** ±3 mm cada 10 m.
- **Tipo de Láser:** Clase 2, verde 520 nm.
- **Alcance:** hasta 45 m.
- **Cobertura:** 3 líneas de 360° (1 horizontal + 2 verticales).

COMPONENTES

Especificaciones Técnicas

- **Combinaciones:** H, V frontal, V frontal + lateral, H + V o las 3 líneas.
- **Alimentación:** batería de litio 3,7 V – 4000 mAh, carga USB-C.
- **Incluye:** maletín plástico, cable USB-A a USB-C, placa de destino y soporte magnético en L.

ESPECIFICACIÓN	VALOR
Alcance	45 m
Precisión	±3 mm / 10 m
Cobertura	360° H y V
Autonivelación	±4°
Protección	IP54
Peso	445 g

Recomendaciones de uso

- **Primera carga:** Cargar la batería al menos 8 horas antes del primer uso.
- **Transporte:** Trasladarlo y guardarlo con el interruptor en posición de bloqueo, siempre dentro de su maletín.
- **Cuidado:** Limpiar las ventanas de salida del láser con paño suave, sin solventes. No sumergir, no exponer a temperaturas extremas y no mirar directamente el haz.

SI TENÉS DUDAS, O NECESITAS ALGUNA INFORMACIÓN QUE NO ENCONTRÁS EN ESTA FICHA, ESCRIBINOS

MAIL CONTACTO