

● CHECKLIST EVEL – Colgar cuadros derechos con el truco de los 3 puntos**1. Preparación**

- Tener a mano: cinta métrica, nivel, lápiz, taladro, tarugos y tornillos
- Verificar tipo de pared (ladrillo / hormigón / durlock)
- Limpiar la superficie donde irá el cuadro

2. Punto 1 – Centro del cuadro

- Definir el **centro horizontal** del cuadro en la pared
- Marcarlo con lápiz o cinta de papel
- Asegurarse de que esté centrado con respecto al ambiente o mueble

3. Punto 2 – Altura ideal

- Marcar altura del **centro del cuadro** (recomendado: 1,60 m)
- Para cuadros grandes: 1,55 m
- Para cuadros pequeños: 1,60 m
- Sobre sillones: 20–30 cm por encima del respaldo
- Sobre muebles: 15–25 cm del borde superior

4. Punto 3 – Guía nivelada

- Trazar **línea horizontal** con nivel (láser o burbuja)
- Confirmar que la guía esté perfectamente recta
- Mantener la línea aunque el cuadro sea grande o tenga dos ganchos

5. Sistema de colgado**✓ Cuadro con un gancho**

- Medir desde el borde superior hasta el colgante
- Trasladar esa medida a la línea guía
- Marcar punto de perforación

✓ Cuadro con dos ganchos

- Medir separación entre ganchos
- Marcar centro → distribuir hacia ambos lados
- Replicar altura del colgante desde la línea guía

✓ Cuadro con alambre

- Simular tensión con la mano
 - Medir cuánto cae el alambre
 - Restar desde la guía y marcar perforación
-

6. Anclaje según tipo de pared

- Ladrillo: tarugo para ladrillo + tornillo fino
 - Hormigón: tarugo de expansión
 - Durlock: tarugo mariposa o metálico
 - Evitar clavos o tornillos sin tarugo
-

7. Instalación

- Perforar en los puntos marcados
 - Colocar tarugos y tornillos
 - Colgar cuadro y verificar nivel
 - Ajustar suavemente si es necesario
-

8. Evitar que el cuadro se mueva

- Colocar taquitos de goma atrás del cuadro
 - Usar ganchos en J para mayor estabilidad
 - Revisar que el marco no esté torcido
 - Comprobar que el gancho no esté flojo
-

 **Tip Evel**

“Si controlás centro, altura y guía... el cuadro queda perfecto siempre.”