

1. Fórmula de Costo por Uso (CPU)

- Aplicar la fórmula: CPU = Precio ÷ Días de vida útil real
- Comparar siempre entre modelos y categorías (económica / media / premium)
- Registrar vida útil estimada según ambiente de trabajo (obra / mantenimiento / depósito)
- Priorizar el menor costo por uso, no el menor precio inicial

2. Qué revisar en una cinta (control técnico B2B)

2.1 Ancho de hoja

- Verificar si el trabajo requiere 16 mm (uso liviano/general)
- O si requiere 25 mm (uso intensivo / obra / mediciones largas)

2.2 Recubrimiento

- Confirmar recubrimiento de nylon / polímero resistente
- Evaluar protección contra abrasión y desgaste en obra

2.3 Sistema de freno

- Determinar si necesita freno doble (uso intensivo)
- Revisar suavidad del mecanismo

2.4 Gancho

- Gancho reforzado (remache doble o triple)
- Movimiento controlado para mediciones internas/externas

2.5 Carcasa

- ABS reforzado
- Antigolpes
- Buen grip o ergonomía para uso prolongado

2.6 Certificaciones y precisión

- Priorizar el menor costo por uso, no el menor precio inicial

3. Matriz de decisión (para comparar modelos B2B)**Matriz B2B**

Criterio	Peso	Económica	Media	Premium
Duración estimada	30%	1	3	5
Precisión	25%	2	4	5
Carcasa y robustez	20%	2	3	5
Gancho reforzado	15%	1	3	5
Costo por uso	10%	1	4	5
		1	4	5

4. Recomendaciones por rubro**4.1 Oficios / cuadrillas / uso intensivo**

- Cintas 8 m – 25 mm – carcasa reforzada – doble freno
- ida útil alta / menor riesgo de fallas

4.2 Mantenimiento industrial / PyME

- Cintas 5 m – 19 o 16 mm
- Buena relación costo/duración

4.3 Obras grandes / ingeniería

- Cintas 10 m – 25 mm – máxima rigidez
- Recomendación: recubrimiento premium + precisión certificada

4.4 Kits combinados

- Armado de kits mixtos 5 m + 8 m
- Reduce costos y simplifica logística